# PSC-1202

# 主控系統總電源控制器




- 開機及關機均具有自動順序控制。
- 具RS-485 連控 (最多可連控 8 台)。
- 可藉RS-232 連接 PC，以搭配 BXB 圖控軟體或其它環控系統 (AMX 或 Crestron)。
- 具有 AC 過載保護裝置，**使用上更加安心**。
- 具有接點開機及開機觸發等功能。

## 產品規格

### 硬體規格

| | |
|---|---|
| 功能鍵 | 16波段順序時間調整開關 x 1 |
| | 手動按鍵選擇供電開關 x 12 |
| | 自動/手動模式選擇鍵 x 1 |
| 指示燈 | 供電指示 x 12 |
| | PC圖控軟體連接指示 x 1 |
| | 手動啟動模式指示 x 1 |
| | AUTO啟動模式指示 x 1 |

| | |
|---|---|
| 連接埠 | 循序電源控制插座 x 12 |
| | RS-485連接埠 x 1 |
| | RS-232連接埠 x 1 |
| | 過載電路保護器 x 1 |
| | 連控識別指撥開關 x 1 |
| | 外部啟動乾接點 x 1 |
| | 啟動乾接點 x 1 |

### 物理尺寸

| | |
|---|---|
| 尺寸 (WHD) | 435 x 84 x 225mm |

### 電源供應

| | |
|---|---|
| 電源供應 | AC 110~240 50-60Hz |
| 最大功耗 | <3000W |

BXB
806604 高雄市前鎮區 新衙路288-5號6F-1
+886 7 9703838
+886 7 9703883
bxb@bxb.tw
www.bxb.tw